

SH731AX

Carte interface pour

générateur de brouillard Density













& Anti-fraude









Atouts

Carte à intégrer dans le générateur

Installation simplifiée : aucun produit supplémentaire à fixer. Discrétion totale : tout est intégré, rien de visible.

Discrétion totale : tout est intégré, rien de visible. Gain de temps : mise en place rapide et optimisée.

Zéro câblage

Connexion directe via une nappe avec connecteur. Fiabilité assurée : suppression des erreurs de câblage.

Communication intelligente et sécurisée

Intégration parfaite du générateur de brouillard dans le système Daitem. Synchronisation totale :

l'alarme déclenche le brouillard selon l'événement.

Retour d'information en temps réel :

le générateur communique son état à l'alarme

Protocole radio breveté antibrouillage très longue portée TwinBand

Fonctionnalités avancées

Protection sur mesure : tir du brouillard selon le groupe, le type de marche, le type d'alarme ou le détecteur.

Paramétrage simplifié

Programmation intuitive : toutes les fonctionnalités sont configurables directement avec le logiciel Twinload ou depuis le clavier de la centrale d'alarme

Caractéristiques Techniques

Émetteur / Récepteur radio TwinBand

Carte à intégrer et à connecter dans un générateur de brouillard Density

Livré avec :

- · Carte radio d'interface
- Antenne radio TwinBand
- · Câble coaxial
- · Equerre support d'antenne
- Visserie de fixation
- · Nappe de raccordement

Alimentation : Par le générateur

Dimensions sans antenne : 73 x 83 x 13 mm

Poids avec antenne: 38 g

Température de fonctionnement : 10°C à +55°C

Nombre de détecteurs de confirmation : 9

Usage : intérieur



Fonctions

Gestion de l'état du système

Un déclenchement intelligent : le brouillard s'active uniquement selon l'état du système (marche totale, partielle ou par groupe). **Un contrôle absolu :** la réception d'un ordre d'arrêt interrompt immédiatement le tir.

Une protection adaptée : aucun déclenchement en mode présence, pour un confort et une sécurité sans compromis.

Tir de brouillard automatique en cas d'intrusion

Déclenchement sur mesure : possibilité d'activer le tir dès une intrusion simple ou uniquement après confirmation, selon le niveau de sécurité souhaité.

Gestion intelligente du timing : réglage du décalage entre le déclenchement de l'alarme et l'émission du brouillard pour une action parfaitement adaptée à la situation.

Protection ciblée: choix d'un ou plusieurs détecteurs pour autoriser le tir, garantissant une réponse adaptée et efficace. **Sécurité renforcée:** tir de brouillard possible en cas d'alarme d'autoprotection, pour une défense optimale même contre les tentatives de sabotage.

Commandes manuelles du tir

Commande flexible : possibilité de déclencher le brouillard sur alerte classique, sur alerte silencieuse, ou avec une commande manuelle, selon vos besoins (paramétrable).

Retour d'information sur la centrale et le journal d'évènement

- Anomalie générateur
- Niveau liquide bas
- Anomalie autoprotection
- Anomalie tension

Paramétrage

Configuration simplifiée: paramétrage direct depuis le clavier de la centrale, ou avec le logiciel Twinload, pour une mise en service rapide et intuitive.

Évolutivité garantie : mises à jour firmware possibles pour intégrer facilement de nouvelles fonctionnalités et rester toujours à la pointe

Compatibilité

Compatible avec les générateurs de brouillard Density suivant :











